# Carbon Fuel Lid

カーボンフューエルリッド

取り扱い説明書

fit.. ABARTH500/595/695/500C

cord... THAB1009　32,000yen

※消費税は含まれません

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。
製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。
作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

---- 付属品 ----

カーボンフューエルリッド　x1

本書　1部

## 1

車両を安全な場所に停車させ、必ずエンジンを停止させてから作業を行って下さい。

右リヤタイヤ外し、インナーフェンダーを全て取り外します外します。
インナーフェンダーを全て取り外すと、フューエルリッドの取付部分が出てきますので、取り付けビスを外します。

## 2

純正の取り付けビスがでてきましたら、取り付けボルトを外し、カーボンフューエルリッドと交換します。リッドブラケットは今ついているものを流用します。

リッドの取り付けボルトを外すと、リッドがフリーになり車両から落下する恐れがありますので、取り付けボルトを外す際には、必ずリッドを押さえながら作業を行って下さい。

THREE HUNDRED

Dukes & Co.
45-29 ooyama-cho shibuya-ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
call 03-5738-1361

www.threehundred.jp

## 3

取り付けビスは大きな穴になっていて、その自由度でリッドとフェンダーのクリアランスを調整出来るようになっています。幾度かリッドをあけしめしながら、フェンダーと、リッドのクリアランスを調整して取り付けを作業を行って下さい。個体によってはリッドが若干グラグラする場合があるので、その際は、各部に詰め物などをして調整をお願い致します。

## 4

最後にリッドがしっかり固定され、クリアランスが適正である事を確認して、インナーフェンダーを取り外した逆の手順で車両に戻します。この際にフェンダーにインナーフェンダーが干渉して傷がつく恐れがあるので、養生をされる事をお勧めします。
各ビスを戻し、全てが確実に固定・取り付けされている事を確認し、作業は終了となります。

お買い上げありがとうございました